


## Modem GPSS

Zaloguj się jako kierownik i wybierz pozycję menu:

**Ustawienia** → **Ustawienia GSM**

Po zatwierdzeniu pozycji „**Ustawienia GSM**”, naciśnij przycisk  na ekranie wyświetli się komunikat informujący o konfiguracji urządzenia.


Po nawiązaniu połączenia, Pospay jest gotowy do pracy online.

## WiFi

Zaloguj się jako kierownik i wybierz pozycję menu:

**Ustawienia** → **Ustawienia WiFi**

Po wybraniu pozycji „**Ustawienia WiFi**”, jeżeli jest wyłączona, należy nacisnąć przycisk .

Następnie rozpocznie się skanowanie sieci. Po wyświetleniu listy dostępnych sieci, naciśnij na nazwę sieci, z którą ma być połączone urządzenie. Jeżeli jest to wymagane, podaj hasło sieci i naciśnij przycisk  na terminalu.

Po nawiązaniu połączenia, Pospay jest gotowy do pracy online.

## Połączenie z aplikacją zewnętrzną

Aplikacja Pospay umożliwia połączenie z aplikacją zewnętrzną na dwa sposoby:

- **Bluetooth**,
- **TCP/IP** – w celu odczytania adresu IP naciśnij **[MENU]** na pasku stanu. W aplikacji zewnętrznej wprowadź odczytany adres IP oraz numer portu (1100), aby połączenie było poprawne, urządzenie musi być w menu głównym.

W celu zmiany sposobu połączenia, wybierz:

**Ustawienia** → **Komunikacja z Pospay** → **Sposób komunikacji**

## Połączenie z serwerami

W celu sprawdzenia połączenia z serwerami, wybierz pozycję menu:

**Ustawienia** → **Połączenie z serwerami**

Następnie naciśnij przycisk „**Sprawdź połączenie**”.

## Wymagania sieciowe

Sieć z którą połączony jest Pospay musi umożliwić połączenie z serwerami:

- **Serwer CPD**,
- **Azure (WebApi)**,
- **Serwer aktualizacji**,
- **Serwery czasu**.

Informację o aktualnych adresach i portach, z których korzysta Pospay można znaleźć na raporcie online.

W celu wywołania raportu należy wejść do menu:

**Raporty** → **Raport online**

## Repozytorium

W celu ręcznego połączenia urządzenia z repozytorium,

wybierz pozycję menu:

**Drukarka** → **Połącz z repozytorium**

## Zakładanie papieru

Otwórz pokrywę komory papieru.



Umieść rolkę w komorze papieru, tak by końcówka wychodziła znad szpulki. Odwiń papier z rolki tak, aby kilka centymetrów wystawało poza obudowę drukarki. Następnie zamknij pokrywę komory papieru.

## Główne elementy urządzenia



## Działanie klawiszy



- Rezygnacja z wyboru funkcji.
- Przejście do wyższego poziomu menu.



- Kasowanie ostatniego znaku.



- Potwierdzanie komunikatów.
- Podczas transakcji potwierdzenie wprowadzonego PIN-u.



- Poruszanie się po menu – szybkie kliknięcia.
- Przytrzymanie wciśniętego klawisza (około 1s.):
  - Rezygnacja z wyboru funkcji i przejście do wyższego poziomu menu.
  - Wyświetlanie dalszej części komunikatów.
  - Przy edycji zmiana pozycji kursora w lewo.
- Wyłączenie urządzeń.
- Włączenie urządzeń.
- Kasowanie błędów.



- Zatwierdzenie wybranej funkcji.
- Zatwierdzenie wpisanych danych.
- Zmiana pozycji kursora w prawo.
- Zmiana pozycji menu.

**POSPAY**

 [posnet.com](https://posnet.com)

**Instrukcja Quick Start  
Fiskalnego Terminala  
Płatniczego  
POSPAY ONLINE**

Wsparcie Techniczne 

 801 800 111  [wsparcie@posnet.com](mailto:wsparcie@posnet.com)

## Zawartość opakowania



**Drukarka POSPAY ONLINE z terminalem D220**

Zasilacz

Płyta CD


Rolka papieru (57mmx14m)



Książka serwisowa



Karta gwarancyjna



Instrukcja aplikacji płatniczej

## Włączanie/wyłączanie urządzenia

Naciśnij by włączyć urządzenia. W celu wyłączenia urządzeń przytrzymaj wciśnięty klawisz na drukarce przez około 3 sekundy lub naciśnij przycisk w aplikacji. W celu wybudzenia terminala naciśnij .

## Logowanie w trybie sprzedażowym



Po uruchomieniu aplikacji zostanie wyświetlone okno logowania. Należy wybrać użytkownika i wpisać hasło logowania. Jeżeli został zalogowany użytkownik z uprawnieniami kierownika, ma dostęp do sprzedaży, programowania baz, konfiguracji urządzenia. Jeżeli został zalogowany użytkownik z uprawnieniami sprzedawcy, ma dostęp do sprzedaży.

W celu dodania użytkownika wybierz:

**Bazy** → **Użytkownicy** → „+ Dodaj” → wprowadź dane użytkownika → „Zapisz”.

## Zmiana trybu pracy

Aplikacja POSPAY umożliwi pracę urządzenia w:

- **Trybie sprzedażowym** – działa z wewnętrzną aplikacją sprzedażową.
- **Trybie drukarkowym** – umożliwi korzystanie z zewnętrznego programu sprzedażowego.

W celu zmiany trybu pracy wybierz:

**Ustawienia** → **Tryb pracy** → „Włącz tryb sprzedażowy” lub „Włącz tryb drukarkowy” → potwierdź wybór „Tak” → nastąpi restart urządzenia.


Wersja dokumentu 1.0

## Metody płatności

- 1 Zaloguj się jako sprzedawca lub wybierz pozycję „Sprzedaż”, po zalogowaniu się jako kierownik.
- 2 Wybierz:  
„Po kodzie” – produkty będą wyszukiwane po kodzie towaru.  
„Po grupie towarowej” – produkty będą wyszukiwane według grupy towarowej.
- 3 Wprowadź kod produktu lub wybierz grupę towarową i produkt z grupy.
- 4 Przyciski „-”, „+” służą do zmiany ilości, przycisk „+R/N” do udzielenia rabatu/narzut. Aby zatwierdzić pozycję naciśnij „OK”.
- 5 W celu dodania nowych pozycji wprowadź kod produktu lub wybierz grupę towarową. Następnie powtórz krok „4”.
- 6 Naciśnij przycisk „Transakcja” następnie „Płatność”.
- 7 Możesz wybrać formę płatności w celu zakończenia transakcji i wydrukowania paragonu.
- 8 Jeżeli została wybrana forma płatności „Karta”, należy skorzystać z karty płatniczej lub płatności mobilnej.



## Pasek stanu



- 1 **Menu** – ikona aktywna tzn. po naciśnięciu otwiera się ekran:  
„Menu sprzedaży” – tylko w oknach w sekcji „Sprzedaż”,  
„Ogólne” – na oknach poza sekcją „Sprzedaż”.
- 2 **Połączenie GSM** – ikona występuje w trzech wersjach w zależności czy urządzenie jest poza zasięgiem sieci, jest połączenie czy nie.
- 3 **Połączenie WiFi** – występuje w czterech wersjach - kolejność ustawienia ikon zgodnie z opisem w zależności od stanu połączenia tj. mocny, normalny, słaby, brak.
- 4 **Data i godzina** – wyświetlana jest aktualna data i godzina aplikacji.
- 5 **Połączenie z drukarką** – ikona występuje w dwóch wersjach w zależności czy jest podłączenie z drukarką czy nie.
- 6 **Poziom naładowania akumulatora** – ikona występuje w sześciu wersjach w zależności od stanu naładowania urządzenia.
- 7 **Szybka sprzedaż** – ikona jest wyświetlana tylko w sekcji „Sprzedaż”. Po naciśnięciu na nią zostaje wyświetlony ekran szybkiej sprzedaży.

## Aktywacja terminala

Aktywacja terminala jest opisana w instrukcji dla aplikacji płatniczej, dołączonej do opakowania.

Instrukcja obsługi w pełnej wersji jest dostępna na stronie [www.posnet.com](http://www.posnet.com).