

# UNITECH MS339

Ustawienia poniżej powodują że w podstawce czytnik nie „miga” (co dziwne to są ustawienia domyślne  $\bar{\_}(\_)\bar{\_}$ )

Kody należy kolejno zeskanować:

## 1. Reset:



## 2. Scan mode Momentary



## 3. Barcode detection delay Never detection



## 4. Standby duration 4 seconds

