

# EPSON TM-T801FV procedura ufiskalnienia drukarki

1. Uruchomić program serwisowy **FPCConfig**
2. Ustawić **interfejs i parametry transmisji** zgodne z ustawieniami drukarki
3. Sprawdzić stan połączenia z drukarką, naciskając przycisk [ **Odczytaj** ].

Port: COM1 (direct://Fiscal/ESDPRT001)

Informacje o drukarce

Typ drukarki: TM-T801FV

Tryb pracy: Tryb niefiskalny

Wersja programu: 01.00.PL

Numer unikatowy: ABC12345678

Odczytaj

Automatycznie

W przypadku wystąpienia błędu komunikacji należy sprawdzić i dostosować ustawienia interfejsu i parametry komunikacji.

4. Wybrać zakładkę [ **Czas** ] i ustawić poprawną datę i czas w drukarce.

Data: 2013-04-25

Czas: 14 : 09 : 39

Odczytaj zegar drukarki

Wyślij do drukarki

Odczytaj zegar komputera i wyślij do drukarki

5. Wybrać zakładkę [ **Tabela stawek podatkowych** ], następnie wprowadzić i zaprogramować wartości stawek podatkowych naciskając przycisk [ **Wyślij do drukarki** ].

	Treść nagłówka	Pogrubienie	Wyśrodkowanie
1	TORELL	Wyłącz	Włącz
2	Pruszcz Gdański	Wyłącz	Włącz
3		Wyłącz	Wyłącz
4		Wyłącz	Wyłącz
5		Wyłącz	Wyłącz
6		Wyłącz	Wyłącz
7		Wyłącz	Wyłącz
8		Wyłącz	Wyłącz

Drukarka

Odczytaj z drukarki

Wyślij do drukarki

Plik z danymi

Odczytaj

Zapisz do pliku

6. Wybrać zakładkę [ **Treść nagłówka** ], następnie wprowadzić i zaprogramować nagłówek naciskając przycisk [ **Wyślij do drukarki** ]. Potwierdzić zapis stawek w drukarce.

	Odczytane z drukarki	Dane do wysłania
PTU A		22,00
PTU B		7,00
PTU C		0,00
PTU D		3,00
PTU E		Nakt
PTU F		Nakt
PTU G		ZW

UWAGA: Użyj "Nakt" dla stawki nieaktywnej i "ZW" dla stawki zwolnionej.

Drukarka

Odczytaj z drukarki

Wyślij do drukarki

Plik z danymi

Odczytaj

Zapisz do pliku

7. Sprawdzić czy zainstalowany jest nośnik kopii elektronicznej.

8. Wybrać zakładkę [ **Fiskalizacja (programowanie NIP)** ], następnie wprowadzić numer NIP podatnika, **zaznaczyć opcję Fiskalizacja!!** i potwierdzić wykonani operacji naciskając przycisk [ **Wyślij do drukarki**].

The screenshot shows a software window with a menu bar at the top containing various options like 'Data przeglądu serwisowego', 'Funkcja autoryzacji', 'Konfiguracja urządzenia', 'Informacje kasowe', 'Raporty', and 'Pozycje bazy towarowej'. Below the menu bar, the 'Fiskalizacja (programowanie NIP)' tab is active. In the main area, there is a text input field for 'NIP:' containing the value '123-456-78-90'. To the right of this field is a button labeled 'Wyślij do drukarki'. Below the NIP field, there is a checkbox labeled 'Fiskalizacja !!' which is checked. A warning message is displayed below the checkbox: 'Uwaga !!! Zaznaczenie opcji spowoduje nieodwracalny zapis numeru NIP do pamięci fiskalnej.'

Po otrzymaniu rozkazu drukarka wyświetli komunikat „**Naciśnij przełącznik serwisowy**”

9. Wykręcić wkręt w gnieździe plombi i usunąć gniazdo, następnie nacisnąć przełączniku serwisowy.

Drukarka wydrukuje raport informacyjny o poniższej treści i wyświetli zapytanie o potwierdzenie wykonania operacji.

```
TORELL
Pruszcz Gdański
2013-04-25 4
N I E F I S K A L N Y
UWAGA! UFISKALNIENIE DRUKARKI. NIEODWRACAL
ZAPIS NUMERU NIP DO PAMIĘCI FISKALNEJ
PTU A 23,00 %
PTU B 8,00 %
PTU C 0,00 %
PTU D ---
PTU E ---
PTU F ---
G SP.ZW.

NIP: 123-456-78-90
DATA: 25-04-2013
CZAS: 13:52
FMID: BAE12123456
```

Jeżeli dane są poprawne należy potwierdzić wykonanie operacji fiskalizacji naciskając



klawisz na klawiaturze drukarki. Operacja fiskalizacji jest **NIEODWRACALNA**.

Po potwierdzeniu drukarka zainicjalizuje nośnik kopii elektronicznej i wydrukuje pierwszy **RAPORT FISKALNY DOBOWY**. Należy umieścić gniazdo plombi we wnęcie, przykręcić je i zaplombować drukarkę.